





20110727	0001/0006
15:53:00	CH2
15:53:00	CH2
15:53:03	CH2
15:56:40	CH2
15:59:03	CH2
16:05:17	CH2

Indicates video file
 Indicates picture file

English.....	1
Svenska.....	3
Norsk.....	5
Suomi.....	7
Deutsch.....	9
Netherlands.....	11
Français.....	13
Italiano.....	15
Español.....	17
Português.....	19
Polski.....	21
Eesti.....	23
Lietuviškai.....	25
Latviski.....	27

Innspillingsbar inspeksjonskamera med fargemonitor. Avtagbar monitor med trådløs tilkobling til kameraenheten opp til 10m. Med SD-kort kan både stillbilder og bevegelige bilder lagres og så spilles opp i monitoren eller overføres til PC eller TV-skjerm. Den avtagbare monitoren forenkler inspeksjonen spesielt ved trange og ubekvemme steder, og når man ønsker å utføre en inspeksjon over en lengre tidsperiode. Egnert for inspeksjon og lokalisering av problem i for eksempel hulrom i vegger og murer, avløp, strømskap, motorer etc. Også på mørke og vanskelig tilgjengelige steder. Integret LED-belysning i kamerahodet med justerbar lysstyrke. Kameraet og den bøybare armen er selvbærende og vannrett.

Leveres med minneskort, USB kabel og TV-tilkoblingskabel, fargemonitor, krok og magnet, oppladbart monitorbatteri og lader samt bruksanvisning. (Kamerabatterier inngår ikke).

Monitor		3,5"
Arm og kamerahode. Lengde	mm	900
Kamerahode. Diameter	mm	9
Arm. Diameter	mm	8
Beskyttelsesklasse. Kamera og arm	IP	67
Bildevinkel	°	50
Minneskort	G	2
Piksler totalt		640x480
Arbeidstemperatur	°C	-10...+50
Batterier		4 stk 1,5V type AA

Display. Bilde 1.

På/Av. Displayet og kameraet settes på hver for seg. Kameraknappen fungerer samtidig som dimmer for belysningen. Bilde 2.

Monter trådløst display. Bilde 3.

Koble kamera armen. Bilde 4.

Monter krok, speil og magnet. Bilde 5.

Installer kamerabatterier. Bilde 6.

Laderbatteri for display. Drifttid 2 timer, ladetid 4 timer. Bilde 7.

Monter SD kort. Bilde 8.

Videoinnspilling. Trykk på videoknappen. Video ikonet vises på displayet. Trykk igjen for å avslutte innspillingen.

Foto. Trykk på kameraknappen. Kameraikonet vises på displayet.

Oppspilling på kameraets monitor. Trykk på MENY knappen og velg EVENT PLAYBACK, trykk deretter på Play Video knappen.

Oppspilling på PC. Koble USB kabelen mellom monitoren (USB Port) og PC. Dataen kjenner automatisk den nye hardvaren.

Oppspilling på TV monitor. Koble video kabelen mellom monitoren (video Out) og TV.

Trykk på ◀ eller ▶ og OK for å velge ønsket video eller foto.

Radere video eller foto. Trykk på ◀ eller ▶ og OK og deretter på Delete knappen.

Innstillinger. Still inn Trykk på MENY knappen. Velg språk, Videosystem, dato og tid.

Følg anvisningene på displayet. Bruk ◀ eller ▶ og OK knappene.

Behandling. Kun kamera armen er vanntett. Rengjør øvrige deler med tørr og ren fille.

Unngå slag og fall fra bordhøyde. Bytt batterier når batteriikonet vises. Ta ut batteriene hvis kameraet ikke skal brukes på en stund.