

English.....	1
Svenska.....	2
<b>Norsk.....</b>	<b>3</b>
Dansk.....	4
Suomi.....	5
Deutsch.....	6
Netherlands.....	7
Français.....	8
Italiano.....	9
Español.....	10
Português.....	11
Polski.....	12
Eesti.....	13
Lietuviškai.....	14
Latviski.....	15

## Vibrasjonsmåler 4800

Vibrasjonsmåler for kontroll av maskiner, pumper, vifter, elektriske og pneumatiske håndverktøy etc. Å måle vibrasjoner er en viktig måte å forhindre ergonomiske skader på personer, samt å forebygge kommende vedlikehold på maskiner.

Leveres med sensor og norsk bruksanvisning.

### Spesifikasjon

Akselerasjon	m/s <sup>2</sup>	0 - 200
Oppløsning		0,1
Hastighet	mm/s	0 - 200
Oppløsning		0,1
Forskyvning	µm	1 - 2000
Batteri		1 st. 9V typ 6F22
Sensorens diameter	mm	25
Dimensjon	mm	160x68x30
Vekt	g	20

**Innstilling.** Velg akselerasjon, hastighet eller forskyvning med skyveknappen på oversiden.

**Bruk.** Fest den magnetutstyrte sensoren på maskinen, hold måleknappen inntrykket og avles måleverdien. Måleverdien finnes igjen på displayet i ca. 1 minutt etter at knappen er sluppet. Instrumentet er beregnet for bruk innendørs.

**Batteri.** Bytt batteri når batteriikonet vises på displayet. Ta ut batteriet hvis instrumentet ikke skal brukes på en god stund.