

English.....	1
<b>Svenska.....</b>	<b>2</b>
Norsk.....	3
Dansk.....	4
Suomi.....	5
Deutsch.....	6
Netherlands.....	7
Français.....	8
Italiano.....	9
Español.....	10
Português.....	11
Polski.....	12
Eesti.....	13
Lietuviškai.....	14
Latviski.....	15

## Vibrationsmätare 4800

Vibrationsmätare för kontroll av maskiner, pumpar, fläktar, elektriska och pneumatiska handverktyg etc. Att mäta vibrationer är ett viktigt sätt att förhindra ergonomiska skador på människor, samt att förebygga kommande underhåll på maskiner.

Levereras med sensor och svensk bruksanvisning.

### Specifikation

Acceleration	m/s <sup>2</sup>	0 - 200
Upplösning		0,1
Hastighet	mm/s	0 - 200
Upplösning		0,1
Förskjutning	µm	1 - 2000
Batteri		1 st. 9V typ 6F22
Sensorns diameter	mm	25
Dimension	mm	160x68x30
Vikt	g	200

**Inställning.** Välj acceleration, hastighet eller förskjutning med skjutknappen på översidan.

**Användning.** Fäst den magnetförsedda sensorn på maskinen, håll mätknappen intryckt och avläs mätvärdet. Mätvärdet finns kvar på displayen c:a 1 minut efter knappen har släppt. Instrumentet är avsett för användning inomhus.

**Batteri.** Byt batteri när batteriikonen visas på displayen. Tag ut batteriet om instrumentet inte skall användas under en längre tid.