

Kranvåg JLG, GS Manual/Förenklat handhavande

JLG, GS



www.liden-weighing.se

FÖRENKLAD HANDHAVANDE:

Uppstart och vägning utan tara:

1. Häng upp vågen i en säker fästning.
2. Starta vågen via " **ON/OFF** " knappen.
3. Är det information i viktdisplayen tryck " **ZERO** ".
4. Påbörja vägning.

Vägning med tara:

5. Häng taran i kroken och tryck " **ZERO** ".
6. Påbörja vägning.

" Hold " funktion :

7. När stabil vikt är uppnådd tryck på " **HOLD** " och värdet låses.
8. Tryck " **HOLD** " igen och vågen går tillbaka till normalt läge.

Växling mellan 3000 och 6000d.

9. Tryck på " **CHANGE** " för att växla mellan 1/3000 och 1/6000 delningar.

Samtliga funktioner finns även på fjärrkontrollen.