

**MANUAL FÖR MEKANISK HÄNGVÅGAR ”KC-08 /-11 / -230”**

**- DESSA VÅGAR ÄR AVSEDDA FÖR STATISK VÄGNING OCH FÅR INTE INGÅ I LYFTREDSKAP -**

- Packa upp vågen och ta bort allt emballage, häng den i en stabil och för applikationen dimensionerad upphängningsanordning (Vågens kapacitet + vågens egenvikt + säkerhetsmarginal).
- Kontrollera att alla krokar, öglor och schacklar är helt intakta.
- Drag i kroken några gånger.
- Om viktvisaren inte visar ”0”, justera med den räfflade nollställningsanordningen (finns på ovansidan av vågen).

**OBSERVERA !**

- Vägningsojektet får inte vara utformat så att det kan leda till skada, exempelvis genom att storleken gör att upphängning respektive losstagning i vågens krok försvåras.
- Vägningsojektet skall på ett betryggande sätt kunna fästas i vågen krok så att det inte kan lossna och ge skador.
- Anordning där vågen fästes måste vara utformad och dimensionerad så att vågen och dess last inte kan lossna och ge skador.