





20110727	0001/0006	
15:53:00	CH2	Indicates video file
15:53:00	CH2	
15:53:03	CH2	
15:56:40	CH2	Indicates picture file
15:59:03	CH2	
16:05:17	CH2	

English.....	1
Svenska.....	3
Norsk.....	5
Suomi.....	7
Deutsch.....	9
Netherlands.....	11
Français.....	13
Italiano.....	15
Español.....	17
Português.....	19
Polski.....	21
Eesti.....	23
Lietuviškai.....	25
Latviski.....	27

Inspelningsbar inspektionskamera med färg monitor. Avtagbar monitor med trådlös anslutning till kamera enheten upp till 10m. Med SD-kort kan både stillbilder och rörliga bilder lagras och senare spelas upp i monitorn eller överförs till PC eller TV skärm. Den avtagbara monitorn förenklar inspektionen speciellt vid trånga och obekväma utrymmen och när man önskar göra en inspektion under en längre tidsperiod. Lämplig för inspektion och lokalisering av problem i t.ex. hålrum i väggar och murar, avlopp, elskåp, motorer etc. Även på mörka och svårtillgängliga ställen. Integrerad LED-belysning i kamerahuvudet med justerbar ljusstyrka. Kameran och den böjbara armen är självbärande och vattentät.

Levereras med minneskort, USB kabel och TV anslutningskabel, färg monitor, krok och magnet, uppladdningsbart monitorbatteri och laddare samt bruksanvisning. (Kamera batterier ingår ej).

Monitor		3,5"
Arm och kamerahuvud. Längd	mm	900
Kamerahuvud. Diameter	mm	9
Arm. Diameter	mm	8
Skyddsklass. Kamera och arm	IP	67
Vy vinkel	°	50
Minneskort	G	2
Pixlar totalt		640x480
Arbetstemperatur	°C	-10...+50
Batterier		4 st 1,5V typ AA

Display. Bild 1.

På/Av. Displayen och kameran sätts på var för sig. Kameraknappen fungerar samtidigt som dimmer för belysningen. Bild 2.

Montera trådlös display. Bild 3.

Anslut kameraarmen. Bild 4.

Montera krok, spegel och magnet. Bild 5.

Installera kamera batterier. Bild 6.

Ladda batteri för display. Drifttid 2 timmar, laddningstid 4 timmar. Bild 7.

Montera SD kort. Bild 8.

Videoinspelning. Tryck på videoknappen. Video ikonen visas på displayen. Tryck igen för att avsluta inspelningen.

Foto. Tryck på kameraknappen. Kameraikonen visas på displayen.

Uppspelning på kamerans monitor. Tryck på MENU knappen och välj EVENT PLAYBACK, tryck därefter på Play Video knappen.

Uppspelning på PC. Anslut USB kabeln mellan monitorn (USB Port) och PC. Datorn känner automatiskt den nya hårdvaran.

Uppspelning på TV monitor. Anslut video kabeln mellan monitorn (video Out) och TV.

Tryck på ◀ eller ▶ och OK för att välja önskad video eller foto.

Radera video eller foto. Tryck på ◀ eller ▶ och OK och därefter på Deleteknappen.

Inställningar. Ställ in Tryck på MENU knappen. Välj språk, Videosystem, datum och tid, Följ anvisningarna på displayen. Använd ◀ eller ▶ och OK knapparna.

Skötsel Endast kameraarmen är vattentät. Rengör övriga delar med torr och ren trasa.

Undvik slag och fall från bordhöjd. Byt batterier när batteriikonen visas. Tag ut batterierna om kameran inte skall användas under en längre tid, om kameran inte skall användas under en längre tid.