



4 funkcje pomiarowe


Suwmiarki 4-funkcyjne mogą być używane do następujących pomiarów oraz do trasowania:




Pomiar zewnętrzny




Pomiar wewnętrzny



Pomiar głębokości



Pomiar wysokości



Trasowanie